

ご使用にあたっての注意事項！

落とさないで！

本製品には強い衝撃、振動などを与えないでください。故障の原因になります。
また、落下による破損、画面ひび割れなどでけがをするおそれがありますので、落とさないようご注意ください。

水につけないで！

屋外などの雨や霧が入り込む場所、湿度の高い場所、ふろ場、シャワーなど水のかかる場所では使用しないでください。
火災や感電をするおそれがあります。

初期化しないで！

本製品は、生協タブレットとしてアプリケーションを事前に設定しお届けしております。初期化を行うとすべての設定情報、アプリケーションが消去され、お届けした状態に戻すことができません。初期化をしないようご注意ください。

火気厳禁！

タブレットにはリチウムイオンバッテリーがされて内蔵されております。火気や熱器具付近では高温状態となり、発熱、発火、液漏れ、破裂のおそれがあります。

保管場所には気をつけて！

故障の原因となるため保管場所にはご注意ください。
・高温、多湿となる場所
・暖房器具など熱いものの近く
・小さなお子様の手の届く場所
・落下の恐れがある場所

パスワードの扱い！

生協タブレットにはお客様情報となる利用者権限（アカウント）、パスワードが設定されます。
決してご利用者以外に公開しないようご注意ください。
なお、必要に応じ個別設定を行った場合は、事務局より登録情報を別紙にてご案内しています。

保証規定外の故障修理は有償となります。故障修理窓口までご連絡ください。

故障修理窓口

ご連絡先：株式会社コープコミュニケーションズ タブレット事務局
(コープ東北 事業企画室内)

TEL 022(373)1373 (受付時間 10:00～17:00/土日祝除く)